

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER — Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
3. This appliance should not be used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Unit is hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional or household use. Use on alternating current (50-60Hz) only. Standard appliances are designed to operate at 120-240 volts AC. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

This appliance is designed to shut off after 60 minutes of non-use.

DUAL VOLTAGE
This appliance has dual voltage. It will automatically adjust to the proper voltage. Use an adapter plug (not included) with correct configuration, prior to use in outlet.

CONTROL YOUR IONS

This tool is equipped with an ion generator to maximize smoothness and shine with On/Off for styling flexibility.

ON — GREAT FOR CURLY AND COARSE HAIR. HELPS REDUCE FRIZZ, CONDITION AND STRAIGHTEN.

OFF — GREAT FOR STRAIGHT HAIR. HELPS SMOOTH HAIR WITHOUT COMPROMISING VOLUME.

IMPORTANT NOTICE

The barrel will be extremely hot when it is set at its highest setting. Extra care should be taken when using. This styling appliance has a special protective application and may emit smoke during initial use. The smoke is not harmful and will quickly disappear. It is only the protective application on the heating element being burned off.

- HEATED THERMAL BRUSH BASICS**
1. Plug the appliance into a standard electrical outlet (120–240V).
 2. Press and release the ON/OFF button to turn on the appliance. Press and hold for 2 seconds to turn off. Use the temperature controls to select the best setting for your hair type. You can use the chart below as a reference. The thermal brush will heat up very quickly.

TEMPERATURE SETTINGS	HAIR TYPE
285°F (140°C)	Fragile, very fine hair
320°F (160°C)	Thin, easy-to-straighten hair
360°F (180°C)	Medium-texture hair
390°F (200°C)	Wavy or curly hair
420°F (215°C)	Coarse, very thick hair

3. Start by sectioning the hair. Be sure to comb through hair so it's detangled.
4. Position the brush in the hair close to the roots.
5. Move the brush through the hair toward the ends, rotating it away from the head.
6. As you do this, pull the brush downward. Tension created through the section of hair will help to smooth hair faster.

IMPORTANT! It may take several attempts to perfect this technique.

7. For added root lift, hold the brush in place at the roots for a few seconds. Be careful not to hold too close to the scalp as the barrel is hot.
8. For curling, rotate the brush, winding the entire section of hair around the barrel. Then leave the brush in the hair for a few seconds.
9. After use, switch off and unplug the appliance.
10. Allow to cool before storing.

- HELPFUL HINTS AND TIPS**
- To define layers and give shape to styles, follow steps 4 to 5 and repeat through all sections.
 - To add body, follow steps 4 to 7, brushing hair upward instead of downward.
 - You can also create flips or tuck hair under. And it's perfect for shaping bangs.

NANO TITANIUM™ TECHNOLOGY

Nano Titanium™ is an exceptional conductor of heat and is stable in ultra-high temperatures. This technology uses microparticles of titanium that provide the ultimate heat performance for beautiful, healthy-looking hair.

GET TO KNOW THE THERMAL ROUND BRUSH



NOTICE

THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH AN INSTANT HEAT CIRCUITRY.
DO NOT LEAVE PRODUCT ON OR PLUGGED IN WHILE NOT IN USE. UNIT WILL BURN OUT IF POWER IS KEPT ON FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. WARRANTY WILL BE VOIDED. TURN UNIT OFF AND UNPLUG WHEN NOT IN USE.

USER MAINTENANCE

Your thermal brush is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, let it cool, and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the power-supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the unit. Damage will occur at the high flex point of entry into the unit, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow unit to cool, then simply put back in the box, and store out of reach of children in a safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: BaBylissPRO®
Model No.: BNHTB125
Description: Thermal Brush
Responsible Party: Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
(203) 351-9000
Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

DATE OF ISSUE: 05/18/2026

WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination, but did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES.



Scan Now
for User Guide & Warranty

For your safety and continued enjoyment, always read the full user guide for this product before using. The full user guide and important warranty information can be accessed using the QR code, at <https://babylisspro.com/manuals> or by calling 1-800-326-6247.

Modelo: BNHTB125

©2026 Distributed by BaBylissPRO, Stamford, CT 06902

IB-26/168A

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea atentamente las instrucciones antes del uso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.
MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado está bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución:

1. Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso.
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otros líquidos.
5. Si el aparato se cae al agua, desenchúfelo inmediatamente; **no intente alcanzarlo en el agua.**

ADVERTENCIA

— Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. **Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está enchufado.**
2. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.**
3. Este aparato no debe ser usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
4. Use este producto solo para el uso previsto y como se describe en este manual. Solo use accesorios/aditamentos recomendados por el fabricante.
5. **No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de una caída/caída en agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
6. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
7. No lo use mientras duerme.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
9. No use este producto en exteriores, ni donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato ha sido diseñado para uso profesional o doméstico. Úselo solamente con corriente alterna (50/60 Hz). Los aparatos estándares están diseñados para funcionar con corriente de 120-240 V AC. Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, aquel enchufe se podrá enchufar de una sola manera en las tomas de corriente polarizadas. Si no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aún así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar esta función de seguridad. Este aparato está diseñado para apagarse automáticamente después de 60 minutos sin uso.

DOBLE VOLTAJE
Este aparato es de doble voltaje. Se adaptará automáticamente al voltaje adecuado. Nota: Puede que sea necesario usar un adaptador de viaje (no incluido).

FUNCIÓN IÓNICA A MEDIDA

Este aparato cuenta con un generador de iones para maximizar la sedosidad y el brillo. La función iónica puede activarse o desactivarse para mayor flexibilidad de peinado.

ACTIVADA — IDEAL PARA EL CABELLO RIZADO Y GRUESO. AYUDA A REDUCIR EL FRIZZ, ACONDICIONAR Y ALISAR.

DESACTIVADA — IDEAL PARA EL CABELLO LISO. AYUDA A ALISAR EL CABELLO SIN AFECTAR EL VOLUMEN.

IMPORTANTE

El tubo se pone muy caliente, especialmente cuando se ajusta el ajuste de temperatura más alto; manipule el aparato con mucho cuidado. La superficie de peinado está cubierta con un revestimiento protector que se quemará cuando use el aparato por primera vez, produciendo humo. El humo no es peligroso y se dispersará rápidamente.

FUNDAMENTOS DEL PEINADO

1. Enchufe el aparato en una toma de corriente de 120/240 V.
2. Presione el botón de encendido/apagado para encender el aparato. Para apagar, manténgalo presionado por 2 segundos. Ajuste la temperatura al nivel deseado según su tipo de cabello (consulte la tabla a continuación). El aparato se calentará muy rápidamente.

AJUSTE DE TEMPERATURA	TIPO DE CABELLO
285 °F (140 °C)	Cabello frágil, muy fino
320 °F (160 °C)	Cabello fino, dócil
360 °F (180 °C)	Cabello de textura media
390 °F (200 °C)	Cabello ondulado o rizado
420 °F (215 °C)	Cabello muy espeso y áspero

3. Divida el cabello en secciones uniformes. Peine el cabello para desenredarlo.
4. Coloque el cepillo en el cabello, cerca de la raíz.
5. Baje el cepillo hacia las puntas, girándolo hacia fuera.
6. Mientras gira el cepillo, jálelo para crear tensión; esto ayudará a alisar el cabello más rápidamente.

¡IMPORTANTE! Esta técnica requiere práctica.

7. Para dar volumen a la raíz, coloque el cepillo debajo de la sección de cabello, cerca del cuero cabelludo, y manténgalo en esta posición por varios segundos. Nota: Tenga cuidado de no acercarse demasiado al cuero cabelludo, ya que el cuerpo del cepillo se pone muy caliente.
8. Para rizar, gire el cepillo para enrollar la sección de cabello alrededor de él y manténgalo en esta posición por unos segundos.
9. Apague y desenchufe el aparato después del uso.
10. Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.



CONSEJOS ÚTILES

- Para dar definición a las capas y dar forma al peinado, siga y repita los pasos 4-5 con cada sección de cabello.
- Para agregar cuerpo, siga los pasos 4-7, peinado el cabello hacia arriba en vez de abajo.
- También puede usar el cepillo para doblar las puntas hacia dentro/fuera. ¡Y es perfecto para dar forma a los flequillos!

TECNOLOGÍA NANO TITANIUM™

El Nano Titanium™ es un conductor térmico excepcional que mantiene la estabilidad en temperaturas ultra-altas. Esta tecnología usa micropartículas de titanio para un rendimiento térmico superior y un cabello con una apariencia saludable.

AVISO

ESTE APARATO CUENTA CON UN MECANISMO DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO.

NO DEJE EL APARATO ENCENDIDO O ENCHUFADO CUANDO NO ESTÉ EN USO. LA RESISTENCIA PUEDE QUEMARSE SI EL APARATO PERMANECE ENCENDIDO POR UN PERÍODO PROLONGADO. ESTO INVALIDARÁ LA GARANTÍA.

APAGUE Y DESENCHUFE EL APARATO CUANDO NO ESTÉ EN USO.

FAMILIARÍCESE CON SU CEPILLO TÉRMICO REDONDO

Modelo: BNTHBT125 – 1¼ in (32 mm)



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este aparato requiere poco mantenimiento. No requiere lubricación. Mantenga los orificios de ventilación y aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, deje que se enfríe y limpie el exterior con un paño limpio. En caso de mal funcionamiento, desenchufe el aparato, deje que se enfríe y devuélvalo a un centro de servicio autorizado. No intente repararlo.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, tuerza ni retuerza el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al producto, produciendo su rotura o un cortocircuito. Revise el cable a menudo para comprobar que no esté dañado. Interrumpa inmediatamente el uso si el cable está visiblemente dañado o si el producto deja de funcionar, o funciona de forma intermitente.

ALMACENAMIENTO

Este aparato es fácil de almacenar cuando no está en uso. Deje que se enfríe, colócalo en su caja y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tiree ni retuerza el cable al nivel del enchufe.

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

ADVERTENCIA: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad pueden rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando

el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marcas: BaBylissPRO®

Modelo: BNTHBT125

Descripción: Cepillo térmico

Parte responsable: Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Normas: Normas de la FCC, Sección 15, subsección B, ANSI C63.4-2014


Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 18/05/2026

ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico está bajo tensión, aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS



Escanear

para ver el manual de instrucciones y la información de garantía

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea atentamente las instrucciones antes del uso. El manual de instrucciones y la información de garantía están disponibles a través del código QR, visitando <https://babylisspro.com/manuals> o llamando al 1-800-326-6247.

©2026 Distribuido por BaBylissPRO, Stamford, CT 06902

IB-26/168A

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

BaBylissPRO®

THE THERMAL ROUND BRUSH
1¼" ROUND BRUSH